

Anlernmöglichkeit des 8-Kan. Senders

Der 8-Kan. Sender kann an beliebig viele Empfänger angelernt werden.



Sender Typ HT 8 S
Art.Nr.: 1618180

Taste vom Sender ist frei wählbar

Taste vom Sender ist frei wählbar

Belegung Taste 1 - 3 (Empfänger Rel. 1 - 3)

Belegung Taste 1 - 8 (Empfänger Rel 1 - 8)

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten je Empfänger anlernen.




Empfänger HT 1 EPP
Art.Nr.: 1618150

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten je Empfänger anlernen.



Empfänger HT 1 E
Art.Nr.: 1618260

Es lassen sich max. 32 Sender (mit jew. Taste 1 - 3) an einem Empfänger anlernen.



Empfänger HT 3 E
Art.Nr.: 1618255

Es lassen sich max. 32 Sender anlernen.



Empfänger HT 200 E
Art.Nr.: 1618250