



Fahrgerät / Fahrspannung
(Die Fahrspannung darf nicht umgepolt werden!)



16 - 18 V = oder ~ Trafo/Netzteil 230V/50Hz

Versorgungsspannung für Elektronik



A = Bahnhof A
B = Bahnhof B
C = Fahrstrecke zwischen Bahnhof A und B