

Anlernmöglichkeit des 5-Kan. Senders

Der 5-Kan. Sender kann an beliebig viele Empfänger angelernt werden.



Sender Typ HT 5 S
Art.Nr.: 1618160

Belegung Empfänger Kan. 1. Taste vom Sender frei wählbar

Belegung Empfänger Kan. 1. Taste vom Sender frei wählbar

Belegung Empfänger (Kan. 1 - 3)

Belegung Empfänger Kanal 1 - 5 (Rel1 - 5)

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten am Empfänger anlernen.



Empfänger HT 1 EPP
Art.Nr.: 1618150

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten am Empfänger anlernen.



Empfänger HT 1 E
Art.Nr.: 1618260

Es lassen sich max. 32 Sender anlernen.



Empfänger HT 3 E
Art.Nr.: 1618255

Es lassen sich max. 32 Sender anlernen.



Empfänger HT 200 E
Art.Nr.: 1618250