

Anlernmöglichkeit des 8-Kan. Senders

Der 8-Kan. Sender kann an beliebig viele Empfänger angelernt werden.



Sender Typ HT 8 S
Art.Nr.: 1618180

Belegung Empfänger Kan. 1., Taste vom Sender frei wählbar




Empfänger HT 1 EPP
Art.Nr.: 1618150

Belegung Empfänger Kan. 1., Taste vom Sender frei wählbar



Empfänger HT 1 E
Art.Nr.: 1618260

Belegung Taste 1 - 3 Empfänger, (Rel. 1 -3)



Empfänger HT 3 E
Art.Nr.: 1618255

Belegung Empfänger Kanal 1 - 8 (Rel1 - 8)



Empfänger HT 200 E
Art.Nr.: 1618250

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten je Empfänger anlernen.

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten je Empfänger anlernen.

Es lassen sich max. 32 Sender (mit jew. Taste 1 - 3) an einem Empfänger anlernen.

Es lassen sich max. 32 Sender anlernen.